



**A30-320**

volně stojící nebo odnímatelné kotvení  
wolnostojący lub zdejmowane kotwienie



**Design** Egoé studio

<b>Charakter</b>	Ocelový nosný rám je obložený kompozitním materiálem Alucobond®. Venkovní květináč obsahuje samostatnou vnitřní nádobu. S volně stojícím květináčem lze manipulovat i jeho podebráním ze stran pod obkladem.	<b>Charakter</b>	Stalowa rama nośna wyłożona jest materiałem kompozytowym Alucobond®. Donica zewnętrzna zawiera oddzielny pojemnik wewnętrzny. Wolnostojącą donicą można manipulować, zdejmując ją z boków pod okładziną.
<b>Ocelové prvky</b>	Svařovaná ocelová konstrukce s nosným rámem jsou vyrobeny z uzavřených profilů, výpalků a ohýbaných plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle <a href="#">vzorníku RAL</a> . Nerezový spojovací materiál.	<b>Elementy stalowe</b>	Spawana konstrukcja stalowa z ramą nośną jest wykonana z profili zamkniętych, wycięć i giętej blachy. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z <a href="#">wzornikiem RAL</a> . Elementy złączne ze stali nierdzewnej.
<b>Vnitřní nádoba</b>	Tenkostěnný ohýbaný pozinkovaný plech, vodotěsné sváry, manipulační madla. Ve stěnách nádoby jsou otvory pro odtok nadbytečné vody. Objem nádoby je 440 litrů.	<b>Pojemnik wewnętrzny</b>	Cienkościenne gięta blacha ocynkowana, spoiny wodoszczelne, uchwyty do przenoszenia. W ściankach pojemnika znajdują się otwory do odprowadzania nadmiaru wody. Pojemność 440 litrów.
<b>Kompozit</b>	Barvu obkladu koše je možno vybrat podle <a href="#">vzorníku Alucobond®</a> .	<b>Kompozyt</b>	Kolor okładziny kosza można wybrać zgodnie z tabelą kolorów <a href="#">wzornikiem Alucobond®</a> .
<b>Kotvení</b>	Volně stojící na až 8mi stavitelných nožkách nebo kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Květináče musí být řádně ustaveny nebo ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	<b>Kotwienie</b>	Wolnostojący na maksymalnie 8 regulowanych nóżkach lub na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Donice muszą być odpowiednio ustawione lub zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
<b>Údržba</b>	Použijte obvyklé, neinvazivní způsoby čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ <a href="#">Kontrola a údržba</a> “.	<b>Konserwacja</b>	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ <a href="#">Kontrola i konserwacja</a> “.
<b>Hmotnost</b>	73 kg	<b>Waga</b>	73 kg